# DGS-3426 回復出廠設定操作手冊

原台南縣學校拿掉台華防火牆改用中心的防火牆後·學校的第一層 DGS-3426 Switch 就不必要再擔任路由器 Layer3 的角色·轉而只做 Layer2 管理·簡化管理學校區域網路。

學校第一層 DGS-3426 要做 Layer2 的使用,必須先完成下列設定:

- 1.回復出廠預設值
- 2.設定 Switch IP
- 3.必要的設定調整
  - 啟用 Loop Detect 偵測
  - 啟用 IGMP、MLD
  - 啟用 SNTP
  - 啟用 Switch CPU 過載保護
  - 啟用 Syslog
  - 啟用 jumbo frame
  - 啟用 syslog

## 步驟1: 登入 DGS-3426 Switch

登入有2種方式(2選1):

#### 方式1:透過網路線

準備一台主機,使用網路線連接 Switch 的 Port 9 或 Port 10。 將電腦 IP 設為 10.90.90.10,網路遮罩 255.255.255.0。 在命令提示字元下,使用 telnet 程式登入 Switch (Switch 預設 IP 為 10.90.90.90) 輸入帳號密碼

DGS-3426 Gigabit Ethernet Switch Command Line Interface Firmware: Build 2.70.T03 Copyright(C) 2009 D-Link Corporation. All rights reserved. UserName: PassWord:

#### 方式 2:使用 Console 線

使用 D-Link Switch 附的 Console 線,連接電腦的 COM 埠及 Switch 的 Console 埠



使用 Windows 提供的「超級終端機」

🍓新的連線 - 超級終端機	<u> </u>	
檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 吗	叫(C) 轉送(I) 說明(B)	
0 🗃 🍘 🔏 🛛 🗃 🛛	<b>a</b>	
		1.4
	法给供给 夏夏	
	新台的直线。 新台的直线	
	諸爲這個連線輸入名稱並選擇圖示:	
	名稱(11):	
	DGS-3426	
	圖示():	
	藤定 取治	
	Net /	
	自動信測 SCROLL CAPS NIIM 播取 列印回應	
Jan 1 Million Marchine	jamenta j j jeren j	14

傳輸設定如下圖(連線方式請依照實際狀況選擇 COM1、COM2 或其他 COM 埠)

DGS-3426 內容 ?×	COM1 內容 ?×
連線到 設定	連接埠設定
DGS-3426     愛更圖示①…	
請輸入要撥號的電話號碼詳細資料:	母秒19朝12元(B): 11.5200
國家 (地區)(C): 中華民國 (886) 諸輸入區碼,但不要輸入長途電話號碼的首碼。	資料位元 (2): 8 👤
<b>医碼(出):</b> 6	同位檢查(2): 無
電話跳碼(型): 連線方式(型): COM1 ▼	亭止位元(3): 1
設定[]	涼量控制®: 無
<ul> <li>「 債測波載違失①)</li> <li>▶ 使用國碼(出區碼)及區碼(①)</li> <li>■ 忙線時重撥(2)</li> </ul>	還原成預設値低)
	確定 取消

輸入帳號密碼

	DGS-3426 Gigabit Ethernet Switch Command Line Interface
UserName:	Firmware: Build 2.70.T03
PassWord:	Copyright(C) 2009 D-Link Corporation. All rights reserved.

# 步驟 2:將 Switch 回復出廠預設值

- 1. 輸入 reset config
- 2. 輸入 y
- 3. 輸入 save

DGS-3426:5#reset config Command: reset config Are you sure you want to proceed with system reset?(y/n) y Success. DGS-3426:5# DGS-3426:5#save Command: save Saving all configurations to NV-RAM..... Done. DGS-3426:5#\_

#### 步驟 3:設定 Switch IP 及預設通訊閘道

Switch 使用的 IP,預設為通訊閘道的前一個 IP,分校則是本校 Switch IP 的前一個。

- 例:後營國小分配到的 IP 網段為 120.116.75.0/24,子網路遮罩為 255.255.255.0,預設通訊閘道為 120.116.75.254,則 Switch IP 為閘道的前一個 120.116.75.253。如果有分校,則分校 Switch IP 為 120.116.75.252。
- 1. 輸入 config ipif System ipaddress 120.116.75.253/24 vlan default
- ※ 因原先的 10.90.90.90 已改為 120.116.75.253,原先使用 telnet 10.90.90.90 方式,此時會與 Switch 失去連線,請先將電腦改 IP 改為和 Switch 相同網段,如 120.116.75.10,再重新 telnet 到 Switch, 接著輸入下列指令。
- 2. 輸入 create iproute default **120.116.75.254** 1

DGS-3426:5#config ipif System ipaddress 120.116.75.253/24 vlan default Command: config ipif System ipaddress 120.116.75.253/24 vlan default Success. DGS-3426:5#create iproute default 120.116.75.254 1 Command: create iproute default 120.116.75.254 1 Success. DGS-3426:5#

補充說明:

120.116.75.253/24 中的 「/24」代表子網路遮罩。 2 個 C 網段,子網路遮罩為 255.255.254.0 使用「/23」表示。 1 個 C 網段,子網路遮罩為 255.255.255.0 使用「/24」表示。

## 步驟4:必要的設定調整

將「DGS-3426-default-config.txt」案中的內容全選複製後,貼在如下畫面:

DGS-3426:5#\_ 🚽

貼於此

最後確認所有的更動都有儲存即完成 DGS-3426 設定。

